

Imagen semejante

Manual de Usuario



1000
Channels



DVB
Digital Video
Broadcasting

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4





Fig. 5



ÍNDICE

1.0 INSTRUCCIONES	2
1.1 Instrucciones de seguridad	2
1.2 Almacenamiento	4
1.3 Ajuste del equipo	4
1.4 Características y accesorios	5
2.0 CONEXIONES	6
2.1 Conexión a la antena terrestre y TV	6
2.2 Conexión a un amplificador audio digital	6
3.0 EL RECEPTOR	6
3.1 Panel delantero	6
3.2 Panel trasero	6
3.3 Mando a distancia	6
4.0 LA PRIMERA INSTALACIÓN	7
5.0 MENÚ PRINCIPAL	7
5.1 Canal	8
5.2 Instalación	10
5.3 Ajustes	11
5.4 Herramientas	13
5.5 Media+	14
6.0 FUNCIONAMIENTO	15
6.1 Cambiar los canales	15
6.2 Acceder a la Guía Electrónica de los Programas (EPG)	16
6.3 Acceder a los canales favoritos	16
A.1 PROBLEMAS Y SOLUCIONES	16
A.2 ESPECIFICACIONES	17
A.3 EDICIONES AMBIENTALES	18

1.0 INSTRUCCIONES

1.1 Instrucciones de seguridad

La luz intermitente con el símbolo de una flecha dentro de un triángulo equilátero avisa al usuario de la presencia de tensión peligrosa no aislada dentro de la unidad que podría tener suficiente potencia para provocar un choque eléctrico.

El punto exclamativo dentro de un triángulo equilátero avisa al usuario de la presencia de importantes instrucciones de mantenimiento y funcionamiento. La información está disponible en los manuales que se suministran con el aparato.

Lea todas las instrucciones – Antes de utilizar la unidad lea todas las instrucciones de funcionamiento. Si desea más información sobre los accesorios, como la batería de iones de litio, consulte los manuales que se suministran con el producto correspondiente.

Guarde estas instrucciones – Guarde todas las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento para futuras consultas.

Advertencias – Lea con atención y tenga en cuenta todas las etiquetas de advertencia del producto y las que se describen en las instrucciones.

Tenga en cuenta las instrucciones – Tenga en cuenta todas las instrucciones que se suministran con este producto.

Limpieza – Desconecte siempre el enchufe de la toma de corriente de la pared antes de limpiar la unidad. Utilice sólo un paño húmedo. No utilice ningún tipo de líquido, detergente spray o disolvente orgánico para limpiar el producto.

Accesorios – Por su seguridad y para evitar ocasionar daños al producto utilice sólo los accesorios recomendados por STRONG.

Agua y humedad – No utilice nunca el producto cerca del agua (bañera, lavabo, lavandería, sótanos húmedos, piscinas o bajo la lluvia).

Colocación – Para evitar ocasionar daños al producto y heridas, no coloque nunca el producto sobre una mesita, un taburete o un estante poco estables. Tenga en cuenta las instrucciones que describen cómo montar el producto de forma segura y utilice sólo las herramientas de montaje recomendadas por el fabricante.

Fuentes energéticas – Conecte este producto sólo a la fuente energética que se describe en la etiqueta del producto. Si no está seguro del tipo de alimentación disponible en su vivienda, consulte con la empresa eléctrica local.

Consulte las instrucciones para obtener información sobre la utilización del producto con batería.

Puesta a tierra. Polarización – Si el producto se utiliza con el adaptador especificado de corriente alterna, el adaptador puede dotarse de un enchufe de corriente alterna (enchufe con una clavija más grande que otra). Esta característica de seguridad

permite al enchufe introducirse en la toma sólo de una forma. Si no consigue introducir el enchufe en la toma de pared, saque el enchufe, gírelo y vuelva a introducirlo.

Proteja el hilo de la alimentación – El hilo de la alimentación tiene que colocarse de forma que no se pueda pisar. No coloque nunca objetos pesados sobre el hilo y no lo enrolle alrededor de las patas de sillas o mesas. Mantenga el área alrededor de los puntos de conexión del hilo de la alimentación a la toma de corriente y a la conexión del producto, libre de adaptadores de corriente alterna u otros hilos de alimentación accesorios.

PRECAUCIONES GENERALES – PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Rayos – Si se produce una tormenta mientras se está utilizando el correspondiente adaptador de corriente alterna, desconéctelo de la toma de la pared de inmediato. Para evitar daños debidos a golpes de corriente inesperados, desconecte siempre el adaptador de corriente alterna de la toma y desconéctelo del receptor cuando no se utilice.

Sobrecarga – No sobrecargue nunca las tomas de pared, los alargadores, los cordeles de alimentación o los otros puntos de conexión de la corriente con demasiadas tomas.

Cuerpos extraños – Vertido de líquidos – Para evitar heridas de fuego o choque eléctrico debidas al contacto de los puntos internos de alto voltaje, no introduzca nunca objetos metálicos dentro del producto. No utilice el producto si hay peligro de vertido de líquidos.

Calor – No utilice el producto ni lo coloque cerca de una fuente de calor como un radiador, una estufa o cualquier tipo de equipo que genere calor, incluidos los amplificadores estéreo.

Mantenimiento – Encargue a personal cualificado el mantenimiento. No intente quitar las tapas o desmontar el producto, podría haber puntos de alta tensión peligrosos.

Daños que requieren una intervención de mantenimiento – Si se da una de las condiciones que se describen a continuación mientras se está utilizando el adaptador de corriente alterna especificado, desconéctelo de la toma de pared y llame al servicio de asistencia:

1. Se ha vertido líquido en el producto o un objeto se ha caído encima del producto.
2. El producto ha estado expuesto al agua.
3. El producto no funciona con normalidad a pesar de que se han tenido en cuenta las instrucciones de funcionamiento. Regule los mandos que se describen en las instrucciones de funcionamiento. Una regulación incorrecta de los mandos podría dañar el producto y requerir un trabajo de reparación complejo por parte de un técnico experto.

4. El producto se ha caído al suelo y ha sufrido algún tipo de daño.

5. El rendimiento del producto ha cambiado sensiblemente.

Piezas de repuesto - Cuando requiera piezas de repuesto, asegúrese de que el centro de asistencia autorizado utilice sólo las piezas originales recomendadas por el fabricante. La sustitución no autorizada de piezas podría provocar incendios, choque eléctrico u originar otros peligros.

Control de seguridad – Cuando se complete la reparación o el mantenimiento, pídale al técnico que realice todos los controles de seguridad para comprobar si el producto funciona correctamente.

El aparato no debe exponerse a salpicaduras y ningún objeto que contenga líquidos, como jarrones por ejemplo, debe colocarse encima del aparato.

Cuando el interruptor de la red principal o un interruptor omnipolar de la red principal se accionan como instrumento de desconexión, éstos volverán a estar operativos de inmediato.

1.2 Almacenamiento

Su receptor y sus accesorios se almacenan y entregan en embalajes diseñados para proteger de choques eléctricos y de la humedad. Cuando se desembale el producto asegúrese de que estén todas las partes y mantenga el embalaje lejos del alcance de los niños.

Cuando desplace el receptor de un lugar a otro o lo devuelva en garantía, embale de nuevo el receptor en su embalaje original junto con los accesorios. Si no lo hace la garantía no tendrá validez.

1.3 Ajuste del equipo

Se recomienda consultar con un instalador profesional para ajustar el equipo. En el caso contrario preste mucha atención a estas instrucciones:

- Consulte el manual del usuario de su TV y la antena.
- Asegúrese de que el cable SCART y los componentes externos de la antena estén en buen estado y de que las conexiones SCART estén bien apantalladas.

Este manual facilita todas las instrucciones para la instalación y la utilización del receptor.

Los símbolos que se describen a continuación tienen las siguientes funciones:



ATENCIÓN

Indica una advertencia



Notas

Indica una información adicional importante o útil

MENÚ

Representa un botón del mando a distancia o del receptor
(Caracteres en negrita)

Desplazarse arriba

Representa una voz del menú dentro de una ventana.
(carácter en cursiva)

1.4 Características y accesorios

- Para todos los programas de TV descodificados y los programas radio (con antena terrestre externa o interna) *
- Instalación rápida y fácil con el menú de instalación wizard
- Excelente calidad audio y vídeo
- Capacidad de memoria de 1 000 canales
- Zapping rápido de los canales: selección por alfabeto, canales descodificados y criptados
- Guía electrónica programas TV (EPG) para información sobre el programa en pantalla tanto del programa visualizado como del siguiente, información hasta 7 días **
- 8 Temporizadores para encender y/o apagar con 4 modalidades (una sola vez, a diario, semanal, mensual)
- Recibir en todos los idiomas y subtítulos multiaudio **
- Teletexto disponible directamente desde el receptor y el televisor conectado
- 8 listas favoritos para programas de TV y radio
- Función “bloqueo adultos” con mando desde el menú y seleccionable por canal
- Soporte multilingüe en menú de pantalla (OSD), por ejemplo inglés, alemán, francés, italiano, español, checo
- Puerto USB: para actualizar el software vea los vídeos (mpg) y archivos musicales (mp3\wma) y las fotos de visualización JPG
- Encendido en el último canal visualizado
- Función Auto Standby

* Sujeto a las condiciones de la señal local

** Disponibilidad dependiente de la emisora

Accesorios:

- 1 Manual usuario
- 1 Unidad mando a distancia
- 2x Pilas (tipo AAA)



Nota: las pilas no pueden recargarse, desmontarse, circuitarse eléctricamente, mezclarse o utilizarse con otros tipos de pilas. Si se utilizan acumuladores recargables en vez de pilas, se aconseja utilizar acumuladores de baja

autodescarga para garantizar la larga duración de funcionamiento del mando a distancia (ej. NiMH).

2.0 CONEXIONES

2.1 Conexión a la antena terrestre y TV

Para recibir la señal de televisión, el cable de la antena terrestre tiene que conectarse al conector ANT IN en la parte trasera del receptor (**Fig. 1**).

2.2 Conexión a un amplificador audio digital

Conecte el amplificador audio digital al conector S/PDIF en la parte trasera del receptor (**Fig. 2**).

3.0 EL RECEPTOR

3.1 Panel delantero

Fig. 3

3.2 Panel trasero

Fig. 4

1. **ANT IN** Para conectar una antena digital para recibir la señal de televisión.
2. **TO TV** Para conectar un televisor o para conectar un receptor adicional.
3. **S/PDIF Coaxial** Para conectar el receptor a un amplificador audio digital.
4. **USB** Para conectar un dispositivo USB.
5. **Conector TV SCART** Para conectar el receptor a la TV utilizando un cable SCART.
6. **Cable alimentación eléctrica**
El receptor tiene que utilizarse con voltaje 220 – 240 V AC (autoseleccionable), 50/60 Hz $\pm$ 5 %. Compruebe las especificaciones correspondientes a la corriente antes de conectar el receptor a la toma.

3.3 Mando a distancia

1.  Pone el receptor en On/Standby
2. **INFO** Muestra información del canal actual

- 3. **SUBTITLE** Muestra la lista del idioma de los subtítulos
- 4.  Quita el audio al receptor
- 5. **CH+/CH-** Canal arriba / abajo
- 6. **RECALL**
- 7. **VOL+/VOL-** Aumentar/Disminuir el volumen
- 8. **MENU** Abre el menú principal/en el menú se vuelve al paso anterior
- 9. **EXIT** Sale del menú o submenú
- 10.  Cambia el programa del actual al programa anterior/siguiente.
Menu On: Mueve el cursor arriba/abajo
- 11.  *Menu Off:* Aumenta/disminuye el nivel de volumen
Menu On: Cambia los valores de ajuste en la voz del Menú específico
- 12. **OK** *Menu On:* Activa el menú seleccionado
Menu Off: Visualiza la lista de canales actual
- 13. **EPG** Muestra la EPG (Guía Electrónica de los Programas) en la modalidad TV
- 14. **FAV** Selección del grupo Favoritos
- 15. **PG+/PG-** Página anterior y siguiente
- 16. **[0~9]** Selecciona el canal o introduce el valor
- 17. **AUDIO** Ajusta el audio del canal actual a izquierda, derecha o estéreo
- 18. **PAUSE** Bloquea/Reinicia la imagen
- 19. **TV/RADIO** Activa la modalidad TV o RADIO
- 20. **TXT** Muestra el Teletexto actual en OSD (visualización en pantalla) cuando se aplique
- 21. **BOTONES DE COLORES** para las funciones Teletexto

4.0 LA PRIMERA INSTALACIÓN

Si se utiliza el receptor por primera vez, aparece el menú “*Instalación Fácil*”. Utilice los botones  para cambiar los ajustes del país, idioma OSD y antena y utilice los botones  para seleccionar. Luego utilice los botones  para desplazarse a Buscar y pulse **OK** para iniciar la escansión automática de los canales.

5.0 MENÚ PRINCIPAL

En la modalidad visualización pulse siempre **MENÚ** para entrar en el Menú Principal. Éste tiene los siguientes submenús: Canal, Instalación, Ajustes, Herramientas y Media+.

5.1 Canal

1. Utilice los botones ▲▼ para seleccionar el Canal y pulse **OK** para entrar.
2. Utilice los botones ◀▶ para seleccionar la voz que quiera y pulse **OK** para seleccionar.
3. Pulse **EXIT** para salir.



Nota: para entrar en la lista de los canales también se puede pulsar **OK** en la modalidad TV.

5.1.1 Lista canales TV

1. En el submenú Canal seleccione la Lista canales TV con los botones ▲▼ y pulse **OK** para entrar.
2. Utilice los botones ◀▶ para cambiar el grupo de canales (si ya se ha ajustado un grupo de Favoritos).
3. Con los botones ▲▼ seleccione el canal que quiera ver. Con **OK** se puede ver el canal seleccionado en la modalidad pantalla completa.

5.1.1.1 Editar un canal

Utilice este menú para elegir, bloquear, saltar, borrar y renombrar la lista de canales. Pulse el botón numérico **[1]** para entrar en el menú de edición.

Con los botones ▲▼ seleccione un canal y pulse **OK** para seleccionar o pulse el botón numérico **[0]** para seleccionar todos los canales. Los canales seleccionados se marcarán. De esta forma la selección puede realizarse con cada una de las funciones de edición.

- **Añadir a los Favoritos:** Para añadir el canal seleccionado a los Favoritos, pulse el botón **[1]**. Utilice ▲▼ para seleccionar un grupo que quiera y pulse **OK**. Con ◀▶ seleccione Sí en la ventana de confirmación y luego pulse **OK** para guardar. Los canales seleccionados se marcarán con el símbolo de la carpeta.
- **Bloquear:** Para bloquear un canal o todos los canales, pulse el botón **[2]**, con los botones ◀▶ seleccione Sí en la ventana de confirmación y luego pulse **OK** para guardar. El/los canal/canales seleccionado/seleccionados se marcará/marcarán con el símbolo .
- **Saltar:** Para saltar un canal o todos los canales pulse el botón **[3]**, con los botones ◀▶ seleccione Sí en la ventana de confirmación y luego pulse **OK** para guardar. El/los canal/canales seleccionado/seleccionados se marcará/marcarán con el símbolo  y se saltará/saltarán durante el zapping en la modalidad pantalla completa.

- **Borrar:** Para borrar un canal o todos los canales pulse el botón **[4]**, con los botones ◀▶ seleccione **Sí** en la ventana de confirmación y luego pulse **OK** para guardar.

Una vez que haya realizado todas las modificaciones en la edición de los canales, pulse **EXIT** para anular.

5.1.1.2 Localizar un canal

Pulse el botón 2 para entrar en el menú Localizar.

Utilice los botones ▲▼◀▶ para seleccionar las letras o los números que quiera y pulse **OK** para introducirlos. Después de cada carácter, la lista de canales buscará el canal según la selección y se enumerarán los canales localizados.

Pulse **EXIT** para salir de la modalidad Localizar.

5.1.1.3 Ordenar los canales

Pulse el botón 3 para entrar en el menú Ordenar.

Utilice los botones ▲▼ para seleccionar cómo ordenar los canales y pulse **OK** para confirmar.

Por defecto: ordenar según el orden de búsqueda (de la frecuencia más baja a la más alta).

Nombre (A-Z): ordenar por orden alfabético.

Nombre (Z-A): ordenar por orden alfabético.

FTA: los primeros de la lista son los canales descodificados.

Bloqueado: los primeros de la lista son los canales no bloqueados y luego los bloqueados.

5.1.1.4 Desplazar un canal

Pulse el botón **[4]** para activar la función Desplazar.

El canal seleccionado se marcará con el símbolo ◆, utilice los botones ▲▼ para desplazar el canal seleccionado a la posición que quiera. Con los botones ◀▶ seleccione **Sí** en la ventana de confirmación y pulse **OK** para guardar.

5.1.2 Lista de los canales radio

El funcionamiento de la Lista canales radio es fundamentalmente el mismo que el de la Lista Canales TV, la única diferencia es que en la Lista Canales radio no hay información vídeo, por tanto siempre se visualiza el logotipo de la radio a la derecha de la pantalla de visualización previa.

5.1.3 Borrar todos los Favoritos

Utilice este menú para borrar los canales Favoritos. Seleccione Borrar Todos Los

Favoritos utilizando ▲▼ y pulse **OK**, con los botones ◀▶, seleccione **Sí** en la ventana de confirmación y pulse **OK** para borrar o seleccione **No** para anular.

5.1.4 Borrar todo

Utilice este menú para borrar todos los canales. Seleccione Borrar Todos utilizando los botones ▲▼ y pulse **OK**, introduzca la Contraseña (**por defecto: 0000**). Con los botones ◀▶ seleccione **Sí** en la ventana de confirmación y pulse **OK** para borrar o seleccione **No** para anular.

5.1.5 Renombrar un grupo

En este menú se puede cambiar el nombre del grupo de Favoritos. Utilice los botones ▲▼ para seleccionar Renombrar Grupo y pulse **OK** para entrar.

1. Con los botones ▲▼ seleccione un grupo y pulse **OK**.
2. Cuando aparece el teclado utilice los botones ▲▼◀▶ para seleccionar las letras o los números que quiera y pulse **OK** para introducirlos. Una vez que haya introducido el nombre que quiera del grupo, seleccione **OK** en el teclado para confirmar.
3. Pulse **EXIT** para borrar el nombre del grupo renombrado.

5.2 Instalación

5.2.1 Scan automático

1. Utilice los botones ▲▼ para seleccionar Instalación, pulse **OK** para entrar en el menú.
2. Con los botones ▲▼ seleccione Scan automático, pulse **OK** para entrar en el menú.
3. Pulse los botones ◀▶ para cambiar la modalidad Scan y utilice ▲▼ para seleccionar Buscar, pulse **OK** para iniciar la escansión automática.

5.2.2 Scan de los canales

1. Utilice los botones ▲▼ para seleccionar Instalación, pulse **OK** para entrar en el menú.
2. Con los botones ▲▼ seleccione Scan Canales, pulse **OK** para entrar en el menú.
3. Utilice los botones ▲▼ para seleccionar Modalidad Scan, Banda Scan y Canal N. o Buscar Red y para seleccionar Buscar, luego pulse **OK** para empezar la escansión. Utilice los botones ◀▶ para cambiar los ajustes.

5.2.3 Regulación Sintonizador

1. Pulse **MENÚ** para entrar en el menú principal.

2. Utilice los botones ▲▼ para seleccionar Instalación, pulse **OK** para entrar en el menú.
3. Con los botones ▲▼ seleccione Ajuste Sintonizador, pulse **OK** para entrar en el menú.
4. Pulse los botones ◀▶ para cambiar los ajustes. Si se selecciona On el receptor suministrará una potencia de 5 V a la antena (para antenas activas).
5. Pulse **"EXIT"** para salir.

5.3 Ajustes

Este menú permite ajustar Idioma OSD, Sistema TV, País y hora, Ajustes Temporizador, Ajustes OSD y Bloqueo adultos.

1. Pulse los botones ▲▼ para seleccionar el menú que quiera y pulse **OK** para entrar en el menú ajustes. Luego pulse los botones ▲▼ para seleccionar el artículo que quiera. Se pueden cambiar los ajustes pulsando los botones ◀▶. Para una visión completa pulse primero el botón **OK**. Ahora puede seleccionar el ajuste que quiera con los botones ▲▼ y confirmar con **OK**.
2. Pulse **EXIT** para salir.

5.3.1 Idioma OSD

Este menú permite ajustar el idioma OSD.

5.3.2 Preferencia Subtítulos

Este menú le permite establecer Subtítulos idioma preferido y seleccione Subtítulos tipo entre normal y duros de oído.

5.3.3 Sistema TV

Este menú permite regular distintos ajustes de la TV.

Modalidad

visualización: PAL/NTSC/AUTO

Visualización: Utilice este menú para configurar la visualización de la pantalla eligiendo entre: 4:3PS (Pan&Scan), 4:3LB (Letter Box) y 16:9 (Pantalla completa).

Salida Video: Utilice este menú para acceder a la modalidad salida vídeo de RGB o CVBS.

Modalidad LCN: Si LCN (Número Canal Lógico) está activado, no se puede cambiar el orden original de los canales TV con una escansión. Se puede activar/desactivar la función LCN ajustando "Modalidad LCN" en ON/OFF.

5.3.4 País y Hora

Aquí se puede regular el país y la hora.

País: Este menú se usa para cambiar el ajuste del país.

Utilización GMT: Este menú se usa con GMT.

Las opciones son: Off/Definición Usuario/Por país

GMT Offset: Este menú es válido sólo cuando se selecciona “Definición Usuario” en el menú Utilización GMT. La gama GMT offset es “-11:30 ~ +12:00”, que aumenta progresivamente media hora.

Fecha/Hora: Los menús “Fecha” y “Hora” son válidos sólo cuando se selecciona “Off” en el menú Utilización de GMT. Pulse “OK” y luego el botón numérico para cambiar la fecha y la hora.

Visualización Hora: Este menú permite controlar si la hora se visualiza en la pantalla o no. Las opciones son: Off/On.

5.3.5 Ajuste Temporizador

En este menú se puede ajustar un temporizador programa o un temporizador para el apagado.

Temporizador Programa

Número

Temporizador: Se pueden ajustar 8 temporizadores.

Modalidad

Temporizador: Off/Una vez/A diario/Semanalmente/Mensualmente.

Servicio

Temporizador: Servicio TV/Radio.

Canal Despertador: Se puede seleccionar un canal específico como despertador.

Mes/Año/Día: Pulse los botones ▲▼ para seleccionar mes, año y día.

Hora: Pulse OK y luego introduzca la hora con los botones numéricos.

Si se quiere salir del temporizador programa, aparece una ventana de memorización, seleccione con los botones ◀▶ Sí en la ventana de confirmación y pulse OK para guardar o No para anular.

Temporizador Apagado

Se puede ajustar de forma que el receptor se apague automáticamente después de 10 min, 30 min, 60 min, 90 min y 120 min.

5.3.6 Ajuste OSD

Este menú permite cambiar los ajustes de: Visualización Subtítulos, Transparencia OSD, Estilo OSD y Cargar Ajustes OSD por Defecto.

Visualización

Subtítulos: ajusta el subtítulo Estándar u *OFF*.

Transparencia OSD: ajusta la transparencia OSD de Off a 50%.

Cargar Ajustes OSD por Defecto:

anula los ajustes OSD y reajusta los valores por defecto.

5.3.7 Bloqueo Adultos

Este menú permite proteger el menú de instalación o los canales con una contraseña y cambiar la contraseña. Para entrar en el menú se tiene que introducir la contraseña (**por defecto: 0000**).

Bloqueo Menú: bloquea el menú de instalación. Se puede ajustar el bloqueo menú en *ON/OFF*.

Bloqueo Canal: Off/Manual/Edad: 4 - Edad: 18

Nueva Contraseña: para cambiar la contraseña.

Confirmar

Contraseña: para confirmar la nueva contraseña.

5.3.8 Auto standby

Esta opción permite activar (*ON*) o desactivar (*OFF*) la función Auto Standby. La opción por defecto es *ON*. El receptor se apagará automáticamente si no recibe informaciones del mando a distancia dentro de tres horas. Para desactivar esta función seleccione *OFF*.

5.4 Herramientas

Selecione el submenú Herramientas y pulse **OK** para entrar en el menú.

Pulse el botón **MENÚ** para entrar en el menú principal. Seleccione "*Herramientas*" y pulse el botón **OK** para entrar en el menú Herramientas.

1. Pulse los botones **▲▼** para destacar el menú que quiera y pulse el botón **OK** para entrar.
2. Pulse el botón **EXIT** para salir.

5.4.1 Información sobre el receptor

Este menú puede visualizar algunos parámetros de información del Receptor, Hardware, Software, Firma y Mando a distancia de este receptor.

1. En el menú Herramientas seleccione "*Información receptor*" y pulse el botón **OK** para abrir la ventana información.
2. Pulse el botón **EXIT** para salir.

5.4.2 Juegos

Este menú permite jugar (Tetris, Snake y Otello).

1. Seleccione “*Game*” del menú Herramientas y pulse el botón **OK** para entrar en el menú juegos.
2. Pulse los botones ▲▼ para seleccionar el juego que quiera y pulse el botón **OK** para entrar en el juego. Seleccione “*Start*” y pulse **OK** para empezar a jugar. Para cambiar los niveles seleccione “*Ajustes*” y utilice los botones ◀▶.
3. Pulse el botón **EXIT** para salir del juego.



Nota: pulse el botón **OK** para poner en pausa.

5.4.3 Cargar los ajustes de fábrica

Este menú permite resetear el receptor con los ajustes de fábrica y borrar todos los canales existentes.



Nota: esta opción borra todos los ajustes y las listas de canales y ajusta el receptor con los parámetros de fábrica.

1. Entre en el menú “*Herramientas*”, seleccione “*Cargar los ajustes de fábrica*” y pulse el botón **OK**. Es necesario introducir la contraseña.
2. Introduzca la contraseña correcta utilizando los botones numéricos (**la contraseña de fábrica es “0000”**); aparece una ventana de confirmación.
3. Seleccione “*Si*” para volver a los ajustes de fábrica y borrar todos los canales. Seleccione “*No*” para anular.
4. Pulse el botón **EXIT** para salir.

5.4.4 Actualización software

1. Entre en el menú “*Herramientas*”, seleccione “*Actualizar software*” y pulse el botón **OK**: se visualiza el menú Actualizar Software.
2. Pulse los botones ▲▼ para seleccionar la voz que quiera y pulse el botón **OK**, se pide que introduzca la contraseña.
3. Introduzca la contraseña correcta (la contraseña de fábrica es 0000), se abre el submenú Actualizar Software. Pulse **OK** para empezar.
4. Pulse el botón **EXIT** para salir.

5.5 Media+

Seleccione “*Media+*” y pulse el botón **OK** para entrar en el menú Media+.

1. Pulse el botón **MENÚ** para entrar en el menú principal. Seleccione “*Media+*” y pulse el botón **OK** para entrar en el menú Media+.
2. Pulse los botones ▲▼ para seleccionar el menú y pulse el botón **OK** para entrar.

3. Pulse el botón **EXIT** para salir.

Utilice los dos botones de flecha debajo del RCU para la operación Player. Descripción del botón en vídeo.

5.5.1 Media Player

Esta función permite que funcionen MPEG2, Audio y archivos de Foto gracias a un instrumento USB conectado.

1. En el menú “Media+” seleccione “Media Player” y pulse el botón **OK** para entrar en el menú Media Player.
2. Pulse los botones ▲▼ para seleccionar la voz que quiera y pulse el botón **OK** o **PLAY** para reproducir los archivos que quiera.
3. Pulse el botón **EXIT** para salir.

5.5.2 Dispositivo de archivo de eliminación segura

En el menú “Media+” seleccione “Dispositivo de archivo de eliminación segura” y pulse el botón **OK** para confirmar. Se visualiza una ventana.

6.0 FUNCIONAMIENTO

6.1 Cambiar los canales

Hay 4 formas para seleccionar el canal - deslizando la lista de canales, seleccionando por número de una lista de canales de la pantalla y utilizando una Guía Electrónica de los Programas (EPG).

1. Deslizar la lista de canales
Vaya a la lista de canales y pulse los botones ▲▼ del mando a distancia.
2. Selección por número
Introduzca el número del canal directamente pulsando los botones numéricos y pulse el botón **OK** para seleccionar el canal que quiera.
3. Selección por la lista de canales de la pantalla
También se puede seleccionar el canal solicitado directamente desde la lista de canales de la pantalla. La lista se visualiza utilizando el menú principal del receptor. Vea el capítulo 5.1.1 Lista canales TV de este manual si desea más información sobre la operación.
4. Selección por EPG
Se puede seleccionar el canal solicitado a través de la guía electrónica de los programas (EPG).
Ésta se visualiza utilizando el menú principal del receptor. Vea “Para acceder a la Guía Electrónica de los Programas (EPG)” de este manual para más información.

6.2 Acceder a la Guía Electrónica de los Programas (EPG)

1. Pulse el botón EPG para entrar en el menú EPG.
2. Pulse el botón numérico 2 para cambiar entre la lista canal, programación eventos del canal seleccionado y eventos actuales/sucesivos.
3. En el caso de programación, pulse el botón **OK** para reservar el evento seleccionado, pulse el botón numérico 3 para abrir el menú Detalles correspondiente al evento seleccionado.
4. Pulse el botón 1 para abrir el menú de la lista Reserva.

6.3 Acceder a los canales favoritos

1. Pulse el botón FAV para entrar en el menú grupo favoritos.
2. Pulse los botones del cursor "ARRIBA" o "ABAJO" para seleccionar el grupo favoritos.
3. Pulse el botón **OK** para entrar en la lista de los canales favoritos y pulse los botones ▲▼ para seleccionar el canal favorito.

A.1 PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Antes de solicitar asistencia controle en la tabla siguiente las posibles causas de problemas. Algunos simples controles o regulaciones pueden restablecer el funcionamiento correcto. Los problemas más comunes están relacionados con la conexión de los cables, así que desconéctelos y vuelva a conectarlos. Si ninguno de los remedios que se indican a continuación soluciona el problema consulte con el revendedor.

Problema	Causa posible	Qué hacer
La luz de Standby no se enciende	Conductor de la red principal no conectado El fusible de la red está fundido	Controle el conductor de la red principal Controle el fusible
Ninguna señal	Antena no conectada Antena dañada/mal alineada Fuera del área de la señal digital	Controle el conductor de la antena Controle la antena Póngase en contacto con el concesionario
Ningún sonido o imagen	Scart/AV no está seleccionado en el televisor	Vaya a otro canal
Mensaje canal no claro	El canal se ve mal	Selecione otro canal
El mando a distancia no funciona	Receptor apagado Mando a distancia no orientado correctamente Panel delantero obstruido Pilas gastadas	Conéctelo y enciéndalo Oriente el mando a distancia al panel delantero Controle si hay obstrucciones Sustituya las pilas

Problema	Causa posible	Qué hacer
Se ha olvidado el código de bloqueo de los canales		Instale de nuevo los canales para anular el bloqueo canal
Se ha olvidado el código de bloqueo del menú		Póngase en contacto con el servicio de asistencia
Después de haber desplazado el receptor a otra habitación ya no se consigue tener la recepción digital	La alimentación de la antena podría pasar a través de un sistema de distribución que reduce la señal digital	Intente alimentar la antena directamente
El receptor se apaga automáticamente	Función Auto Standby activada.	Función Auto Standby desactivada. Ver sección 5.3.8 para mas detalles.

A.2 ESPECIFICACIONES

Demodulador

Demodulador: COFDM, 16-QAM/64-QAM
Modo de transmisión: 2K, 8K

Decodificador de vídeo

Perfil de Nivel: MPEG-2 MP@ML
Resolución de vídeo: 720 x 576 píxeles (PAL),
720 x 480 (NTSC)
Decodificación y salida de vídeo: PAL y NTSC
Informe de imagen: 4:3, 16:9

Decodificador de audio

MPEG Layer II MUSICAM
Frecuencia de muestreo: 32, 44,1, 48 kHz
Modo de audio: Stereo, Joint Estéreo,
Dual Mono, Mono

Sintonizador

Frente Final: DVB-T, UHF, VHF
Frecuencia de entrada: 174 - 230 MHz (VHF) y
470 - 862 MHz (UHF)
Rango de frecuencia through Loop: 47 ~ 862 MHz
Nivel de señal de entrada: -82 ~ -20 dBm

Multimedia

Reproducción de vídeo – MPEG-1 y MPEG-2
(mpg) compatible

Música – MP3 y WMA compatible
Imágenes – JPEG compatible

Memoria y sistema

Memoria Flash: 1 MByte
SDRAM: 8 MBytes

Conectores

ANT IN - IEC Hembra
Un TV - IEC Macho
TV SCART (RGB, CVBS, Audio L / R de salida
con control de volumen)
S / PDIF: salida coaxial
USB

Información general

Tensión de alimentación: 220 - 240 V AC
(SMPS), 50/60 Hz
Consumo: 3.6 W (típico); 8 W (máx.)
Consumo en modo de espera: 0.93 W
Temperatura de funcionamiento: 0 ~ +40 °C
Temperatura de almacenamiento: -30 ~ +80 °C
Rango de humedad: 10 ~ 85 %, RH, sin condensación
Peso: 0.50 kg
Dimensiones (L x F x A) en mm: 180 x 135 x 43

A.3 EDICIONES AMBIENTALES

Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (Applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)



Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento

inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali.

Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

STRONG declara que el tema cumple con los requisitos básicos y otras normas pertinentes de las Directivas CE 2004/108/EEC y 73/23EEC; RoHS 2002/95EEC

Sujeto a modificaciones. Gracias a la investigación y a un desarrollo constantes, las especificaciones técnicas, el diseño y el aspecto del producto podrían sufrir variaciones. Todos los nombres del producto son marcas o marcas registradas por sus respectivos propietarios.

© STRONG 2010. Reservados todos los derechos. 02/2010